

Gorra antigolpes tipo béisbol CAP 2000

DESCRIPCIÓN

La gorra antigolpes tipo béisbol CAP 2000 protege la cabeza de golpes y rasguños leves y al mismo tiempo es un elemento cómodo y de moda que puede formar parte del uniforme de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Códigos de producto y opciones	Código	Opción	Peso
	S18*	Estándar	185 g
	S46SCN*	Capa de recambio	
Tamaño	54 - 59 cm		
Visera	Estándar (60 mm)		

* Introduzca el código de color de la gorra.



MATERIALES


Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Capa exterior	95 % algodón y 5 % elastina (licra)
Acolchado	Acolchado central: espuma de EVA recubierta de tejido de nailon afelpado

COLORES

	Azul marino	Negro
Código del color	NB	K
RAL	5013	9017
Pantone	533	Negro

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
	100 mm
	65 mm

NORMAS EUROPEAS CON OPCIONES

Producto	EN 812:2012			Opciones fuera del ámbito de la EN 812
	-30 °C (temperatura baja)	F (resistente a las llamas)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	-40 °C (temperatura baja)
Visera estándar S18*	✓			✓

ACCESORIOS

Ventilación	Mediante cuatro orificios con malla en la corona
Ajuste	Tira de VELCRO® Brand fastener con hebilla para remeter la parte que sobresale
Capa de recambio	S46SCN*, 20 del color elegido

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	20 del color elegido; tamaño de la caja: 35 x 28 x 40 cm; peso de la caja: 4,6 kg.
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Esta gorra Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Capa exterior: Lavar a 30 °C. No lavar con lejía, planchar, secar en secadora o limpiar en seco. Casquete y acolchado central de la gorra: Para limpiar la parte interior del casquete, utilizar un paño limpio y agua tibia.